

-HARİCİ FREN PANOSU -

Harici Fren Panosu Her Rüzgar Türbini için Mutlaka Önerilir.

Harici fren panosu rüzgar türbini ve şarj kontrol cihazı arasına konumlandırılır.

Resimdeki bağlantı şemasındada görüldüğü gibi bağlantılarını yapınız.

Harici fren panosu acil durumlarda rüzgar türbinini durdurmak istediğiniz zaman brake(1) moduna alarak türbini frene alabilirsiniz.

Freni tekrar devre dışı bırakmak için şalteri (0) moduna alarak freni devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT: Otomatik fren şarj kontrol cihazı tarafından yapılır.

Harici fren panosu (şalteri) sadece acil durumlarda manuel olarak devreye alınır


ÖRNEĞİN:

Fırtınalı hava koşulları

Türbine müdahale

Uzun süre türbin kullanılmadığı zaman

Bu fren panosu (şalteri) sürekli kullanmak alternatöre zarar verir.



Fren Modu



Aktif Modu