-HARİCİ FREN PANOSU -

Harici Fren Panosu Her Rüzgar Türbini için Mutlaka Önerilir.
Harici fren panosu rüzgar türbini ve şarj kontrol cihazı aarasına konumlandırılır.
Resimdeki bağlantı şemasındada görüldüğü gibi bağlantılarını yapınız.
Harici fren panosu acil durumlarda rüzgar türbinini durdurmak istediğiniz zaman brake(1) moduna alarak türbini frene alabilirsiniz.
Freni tekrar devre dışı bırakmak için şalteri (0) moduna alarak freni devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT: Otomatik fren şarj kontrol cihazı tarafından yapılır.
Harici fren panosu (şalteri) sadece acil durumlarda manuel olarak devreye alınır

ÖRNEĞİN:
Fırtınalı hava koşulları
Türbine müdahale
Uzun süre türbin kullanılmadığı zaman

Bu fren panosu (şalteri) sürekli kullanmak alternatöre zarar verir.





Fren Modu (1)



Aktif Modu (0)